



**Σωστή Απόρριψη αυτού του προϊόντος:** Η σήμανση αυτή δείχνει ότι τα προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανής βλάβης στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για την επιστροφή του χρησιμοποιημένου προϊόντος, παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε τα συστήματα επιστροφής και ανακύκλωσης ή να επικοινωνήσετε με το κατάστημα λιανικής από το οποίο αγοράστηκε το προϊόν. Μπορούν να παραλάβουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.nasõbralikuks ümbertõetlemiseks vastu võtta.

Χρησιμοποιείτε **ΠΑΝΤΑ** βραστό, κρύο νερό ή εμφιαλωμένο νερό κατάλληλο για παρασκευή γάλακτος σκόνης.

## Καθαρισμός

**Αποσυνδέετε πάντα από την πρίζα τον στιγμιαίο θερμαντήρα πριν τον καθαρισμό.**

Πριν από κάθε χρήση, να πλένετε το δοχείο νερού και το καπάκι με ζεστό σαπουνόνερο, ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Ο Στιγμιαίος Θερμαντήρας περιέχει ηλεκτρονικά μέσα. Η έκθεση των ηλεκτρονικών σε νερό μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημιά που δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Παρακαλώ λάβετε υπόψη τα ακόλουθα:

- Μην βυθίζετε τον στιγμιαίο θερμαντήρα σε νερό ή άλλο υγρό.
- Μόνο πλύσιμο στο χέρι. Δεν είναι ασφαλές για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων. Η χρήση πλυντηρίου πιάτων μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα ηλεκτρονικά μέσα.
- Σημείωση: Εάν ο στιγμιαίος θερμαντήρας βυθιστεί κατά λάθος και εισχωρήσει νερό, σκουπίστε με ένα καθαρό στεγνό πανί και αφήστε να στεγνώσει εντελώς πριν από την επόμενη χρήση.
- Η βάση θα πρέπει να σκουπίζεται μόνο με υγρό πανί.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε λειαντικά πανάκια για να καθαρίσετε τα εξαρτήματα του Στιγμιαίου Θερμαντήρα.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

ΜΟΝΤΕΛΟ: BRZ0057

ΡΕΥΜΑ: 0.69 A

ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ: 220-240V ~ 50 - 60Hz ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΙΣΧΥΟΣ: 160W

# babybrezza®

## Εξυπηρέτηση Πελατών

Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τον Στιγμιαίο Θερμαντήρα της: Baby Brezza, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: [babybrezza.com/pages/international](http://babybrezza.com/pages/international) για να εντοπίσετε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο εξυπηρέτησης πελατών.

[babybrezza.com](http://babybrezza.com)

©2020 Baby Brezza Enterprises LLC

# babybrezza®

## instant warmer™



## Οδηγίες

για εγκατάσταση, χρήση και καθαρισμό

Παρακαλώ διαβάστε πλήρως το εγχειρίδιο χρήσης για να διασφαλίσετε την ορθή λειτουργία του Στιγμιαίου Θερμαντήρα, κάθε φορά.

# Οδηγίες για ασφαλή χρήση

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη χρήση.
2. Μην αγγίζετε καυτές επιφάνειες. Χρησιμοποιήστε τις λαβές ή τα κουμπιά.
3. Για την προστασία από ηλεκτροπληξία μην βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα ή τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.
4. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, κτός εάν επιβλέπονται και καθοδηγούνται σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
5. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν την χρησιμοποιείτε, πριν από τη συναρμολόγηση ή αποσυναρμολόγηση εξαρτημάτων και πριν από τον καθαρισμό. Για να αποσυνδέσετε πιάστε το φως και τραβήξτε το από την πρίζα. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας.
6. Μην χρησιμοποιείτε καμία συσκευή με φθαρμένο καλώδιο ή βύσμα ή μετά από δυσλειτουργία της συσκευής ή πτώση ή ζημιά με οποιοδήποτε τρόπο. Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας στο οπισθόφυλλο για βοήθεια.
7. Η χρήση βοηθητικών εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να προκαλέσει φωτιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
8. Χρησιμοποιήστε την σε επίπεδη επιφάνεια και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα κάτω από τη μονάδα και τα πέλματα από καουτσούκ να εφάπτονται στην επιφάνεια.
9. Μόνο για οικιακή χρήση. Μην τη χρησιμοποιείτε στο ύπαιθρο.
10. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την επιφάνεια του τραπέζιού ή του πάγκου ή να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες.
11. Να μην τοποθετείται πάνω ή κοντά σε ηλεκτρική κουζίνα, φυσικού αερίου ή σε θερμαινόμενο φούρνο.
12. Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη μετακίνηση μιας συσκευής που περιέχει καυτά υγρά.
13. Να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλες χρήσεις εκτός της προβλεπόμενης.
14. Η συσκευή αυτή έχει πολωμένο βύσμα (μία λεπίδα μεγαλύτερη από την άλλη). Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, το φως προορίζεται να τοποθετηθεί σε πολωμένη πρίζα (Schuko) μόνο με έναν τρόπο. Αν το φως δεν ταιριάζει απόλυτα με την πρίζα, αντιστρέψτε το. Αν συνεχίζει και δεν ταιριάζει, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε το φως με οποιονδήποτε τρόπο.
15. Εκτός από τον καθαρισμό, οποιαδήποτε άλλη συντήρηση πρέπει να εκτελείται από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο service.
16. Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή είναι απενεργοποιημένη πριν την αποσύνδεση από την πρίζα.
17. Παρέχεται ένα μικρό καλώδιο τροφοδοσίας για να μειωθεί ο κίνδυνος να μπλεχτείτε με ένα μακρύτερο καλώδιο. Υπάρχουν αποσπώμενα καλώδια τροφοδοσίας ισχύος ή καλώδια προέκτασης και μπορούν να χρησιμοποιηθούν εάν δίδεται η κατάλληλη προσοχή κατά τη χρήση τους. Αν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα με καλώδιο προέκτασης, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο έχει την κατάλληλη ηλεκτρική ισχύ που χρειάζεται για αυτή τη μηχανή.
18. Εάν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα με καλώδιο επέκτασης βεβαιωθείτε ότι είναι μαζεμένο έτσι ώστε να μην κρέμεται από την επιφάνεια του πάγκου ή του τραπέζιού, όπου μπορεί να τραβηχτεί από παιδιά ή να σκοντάψει κάποιος σε αυτό χωρίς πρόθεση.

## Εξαρτήματα Στιγμιαίου Θερμαντήρα

Εξαρτήματα Στιγμιαίου Θερμαντήρα - Γνωρίστε το δικό σας Στιγμιαίο Θερμαντήρα της Baby Brezza

Μπλε, Κίτρινο, Κόκκινο φωτάκι LED  
Κουμπί τροφοδοσίας / Power Button  
Μοχλός διανομής



**ΠΡΟΣΟΧΗ:**

- Ποτέ μην γεμίζετε το δοχείο νερού με σκόνη γάλακτος.
- Χρησιμοποιείται πάντα απεσταγμένο ή βραστό νερό που έχει κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου.
- Ποτέ μην ρίχνετε νερό που βράζει μέσα στο δοχείο νερού.
- Πάντα να διατηρείτε το νερό επάνω από την ελάχιστη γραμμή (MIN line).



## Πως να το χρησιμοποιείτε

1. Πλύντε το καπάκι και το δοχείο νερού πριν από την πρώτη χρήση. Δείτε τις οδηγίες καθαρισμού στη σελίδα 3.
2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε τον Στιγμιαίο Θερμαντήρα. Όταν είναι συνδεδεμένο το μπλε LED θα ανάψει (Θέρμανση εκτός λειτουργίας - κατάσταση θερμοκρασίας δωματίου)
3. Γεμίστε το δοχείο νερού με την ποσότητα νερού που θα χρησιμοποιήσετε όλη την ημέρα. Συνιστούμε να ανανεώνετε το νερό κάθε 24-48 ώρες και να ξεπλένετε το δοχείο νερού κάθε φορά που το ξαναγεμίζετε.
4. Αγγίξτε το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε τον στιγμιαίο θερμαντήρα.
5. Αγγίξτε το κουμπί θερμοκρασίας για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία.
  - Μπλε LED = θέρμανση εκτός λειτουργίας - θερμοκρασία δωματίου
  - Κίτρινο LED = θερμοκρασία σώματος\*
  - Κόκκινο LED = θερμότερο από τη θερμοκρασία σώματος\*Η LED ένδειξη αναβοσβήνει ενώ το νερό θερμαίνεται. Η LED ένδειξη θα παραμείνει σταθερή όταν ζεσταθεί το νερό στην επιλεγμένη θερμοκρασία. Μπορείτε να αφήσετε τον στιγμιαίο θερμαντήρα συνδεδεμένο στην πρίζα και την επιθυμητή θερμοκρασία ώστε να έχετε πάντα ζεστό νερό.  
*\* Ο χρόνος θέρμανσης μπορεί να διαρκέσει 10-20 λεπτά, ανάλογα με την αρχική θερμοκρασία του νερού που περιέχει αρχικά το δοχείο.*
6. Τοποθετήστε το μπιμπερό κάτω από το στόμιο διανομής και πατήστε το μοχλό διανομής για να ξεκινήσει το νερό. Αφήστε το μοχλό για να σταματήσετε τη διανομή.
7. Προσθέστε τη σκόνη γάλακτος στο μπιμπερό. Να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες ανάμειξης και τις οδηγίες παρασκευής του κατασκευαστή της σκόνης γάλακτος.